

# MH CONV R

## CONVERTISSEUR DE ROUILLE

### PRÉSENTATION

**Convertisseur de rouille à action rapide, prêt à l'emploi.** Il réagit avec le support pour former une **barrière chimique inhibant le processus de corrosion des métaux**. Il stabilise les oxydes de fer sous une forme organométallique inerte. Après avoir **transformé la rouille en une couche auto-protectrice**, il est **recouvrable** par une peinture de finition.

### DOMAINES D'APPLICATION

Il est recommandé pour les **métaux en milieu humide, salin ou en présence de vapeurs agressives**. Il est destiné aux serruriers, services de maintenance, entreprises de bâtiment, de mécanique, collectivités, réparations maritimes.

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage. Pour les surfaces très oxydées, il est conseillé de traiter en 2 couches pour neutraliser toute l'épaisseur de rouille. Attendre le séchage complet avant la mise en peinture.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10 m<sup>2</sup> au litre.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant application, **effectuer un brossage soigneux des surfaces à traiter**. Celles-ci doivent être **dégraissées et débarrassées des parties non adhérentes**. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique :	Liquide visqueux
Odeur :	Faible
pH :	2.6 ± 0.1
Masse volumique :	1.04 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité :	Soluble

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.

Conservation : 24 mois.

### SÉCURITÉ

#### Conseils de prudence (CLP) :

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P280 : Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.

UFI : SJUG-83Y4-T20D-JSTS

